

## FORBEREDELSE TIL MONTAGE

Læs grundigt forberedelsen til montering for bedste resultat. Alle instruktioner og anbefalinger er baseret på de nyeste, tilgængelige oplysninger. Nedstående skal følges for at få den perfekte montering.

### OPBEVARING OG AKKLIMATISERING

LVT LOOSELAY skal akklimatisere på stedet i mindst 24 timer. Rummet skal være tørt, godt ventileret og med en lufttemperatur mellem 18 - 28°C og en minimum gulvtemperatur på 15°C. Temperaturen skal forblive inden for dette interval for hele monteringsperioden og mindst 48 timer efter monterings afslutning.

### MONTERING VED STORE VINDUESPARTIER

Ved montering af LVT i butikker og boliger, hvor der er store vinduespartier med direkte sollys hele dagen, og der IKKE er solfilm i vinduespartiet, anbefales, at lime gulvet ned med en 2-komponent lim eller Bona Titan. Dette er for at undgå, at belægningen begynder at bule. Montering af LVT LOOSELAY i udestuer anbefales ikke grundet temperatursvingninger og direkte sollys. LVT belægning vil stadigvæk med tiden mærkes af solen, som andre gulvbelægninger også bliver.

### ARTIKELNUMMER, BATCHNUMMER OG FEJL

Kontrollér om det leveret produkt er det korrekte produkt, farve, mønster og mængde inden montering, og i godt naturligt lys skal produktet kontrolleres for eventuelle synlige fejl. Hvis sådanne findes, skal du kontakte din forhandler. Hver planke skal kontrolleres omhyggeligt inden montering og monter aldrig defekte produkter. Hvis produktet har visuelle defekter eller skader, skal du kontakte forhandleren. For at minimere skyggevariationen skal du blande og montere produktet fra flere forskellige pakker skiftevis.

### FORBEREDELSE AF UNDERGULVE

Undergulvet skal være tørt, fri for støv, snavs, olie, fedt, maling eller andre materialer. Undergulvet skal være plan og jævnt. Tolerance for planheden af den færdige gulvoverflade er  $\pm 2$  mm på et 200 cm retholt. Betongulve skal være færdighærdede og helt tørre. Der bør fuldpartles. Løse plader er ikke betragtet som en passende overflade til klæbning af elastiske gulvbelægninger og bør fjernes. Keramiske fliser gås efter for eventuelle skrukheder. Fuger fyldes med en standfast spartelmasse.

Brug kun klæbemidler, som anbefales af producenten til brug sammen med vinylplanker og relevante for specifikke forhold på stedet. Der skal tages særligt hensyn til den type klæbemiddel, der anvendes i områder med ekstreme temperaturer ( $> 28^{\circ}\text{C}$ ) eller langvarigt sollys. Det anbefales at kontakte den relevante klæbemiddelproducent for at bekræfte anvendelighed og anvendelse. Før du lægger et klæbemiddel, læg da et mindre antal planker løst på gulvet og stå fra en afstand for tydeligt at se den samlede effekt. Hvis der er nogen tvivl, stop montering og vedhæftning med det samme og kontakt din forhandler.

### GULVVARME

For gulve med gulvvarme må overfladetemperaturen aldrig overstige  $28^{\circ}\text{C}$ .

### FUGTMÅLING

Den relative fugt i betonundergulve må ikke overstige 75% RF.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit LVT LOOSELAY gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona Spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60. Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel. Ved grundrengøring anvendes: Bona Remove R.

Passende måtter ved indgangen anbefales til at samle snavs, sand og småsten. Ofte flyttede møbler skal udstyres med filt puder for at undgå at ridse gulvet. Tunge møbler og apparater skal være udstyret med ikke-farvende store overflade gulvbeskyttere. Som eksempelvis kork.

Møbler med hjul må ikke være overfladefarvet og skal være egnet til elastiske gulve.

Møbler bør aldrig trækkes over gulvet. Løft eller brug om nødvendigt bevægelige puder. Ved kraftig vandpåvirkning og varmpåvirkning brug Bona Titan til fuldfældning.

## VÆRKTØJ

En god kniv - tromle 50 kg - vinkel målebånd, kridtlinjemarkør med hvidt kridt – blyant.

## MONTAGEVEJLEDNING

Fuld overfladebinding af materialet med et passende klæbemiddel er nødvendigt. Som eksempelvis: CascoProff Extra, DanAtac Vinyl 246, Ardex AF145 eller lignende. Limningsprocedurerne skal udføres i overensstemmelse med instruktionerne fra limproducenten.

1. Forbered undergulvet i overensstemmelse med beskrivelserne i denne vejledning.
2. Planlæg retningen for det område, der skal monteres for at maksimere det visuelle udseende, når det er monteret.
3. Retningen af planker skal bekræftes, og montering skal afbalanceres fra centrum af området for at minimere spild. Udgangspunktet markeres med en vinkelret linje ved siden af den længste lige væg.
4. Vælg tilfældigt planker, der skal monteres, da dette minimerer muligheden for skygge.  
Vi anbefaler fuldklæbning med passende lim. Som eksempel CascoProff Extra, Ardex AF 145 eller DanAtac Vinyl 246.

I områder der bliver udsat for overfladevand eller svære temperatursvingninger anbefales det at bruge en vandbestandig lim som eksempelvis Bona Titan.

For yderligere oplysninger om lim applicering, anbefalinger og garantier, kontakt venligst limleverandøren.

5. Minimums afstand mellem plankernes ender i tilstødende rækker bør ikke være mindre end 150 mm.
6. Når en sektion er monteret, skal den rulles i begge retninger ved at bruge mindst 45 kg tromle for at sikre en fuld klæbeoverførsel på ikke mindre end 95%. For mindre områder skal du bruge en håndrulle til opnåelse af det samme overførselsresultat.
7. Undgå trafik eller våd rengøring på monteringen i 24 timer for at tillade klæbemidlet at opnå sin fulde bindingsstyrke.
8. For at fjerne eventuelle synlige spor af klæbemiddel skal du kontakte klæbemiddelproduktionen om den anbefalede fjernelsesmetode. Husk at gemme nogle ekstra planker til senere. Du kan få brug for dem til at reparere planker med mekaniske skader eller misfarvninger.

## EFTER MONTERING

1. Anbring passende filtglider under alle bevægelige møbelfødder.
2. Anvend aldrig farvede gummipropper.

Denne vejledning er opdateret november 2024 og erstatter alle tidligere versioner.

Kundeservice  
7030 0035

Scandinova A/S  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

**Søborg:**  
Transformervej 10  
2860 Søborg  
Tlf. 4450 1101

**Aarhus:**  
Trindsøvej 15  
8000 Aarhus C  
Tlf. 8628 8020

**Brøndby**  
Vallensbævej 18C  
2605 Brøndby  
Tlf. 4450 1120

**Aalborg:**  
Blytækkervej 16  
9000 Aalborg  
Tlf. 9815 1777

**Odense:**  
Cirkorievej 22A  
5220 Odense SØ  
Tlf. 4450 1180