

FORBEREDELSE TIL MONTAGE

Læs grundigt forberedelsen til monteringen for bedste resultat. Alle instruktioner og anbefalinger er baseret på de nyeste tilgængelige oplysninger. Nedstående skal følges for at få den perfekte montering.

UEGNEDE OMRÅDER TIL MONTERING

XpertPro LVT VINYL CLICK er uegnet til udendørs brug og til brug i lokaler uden opvarmning, såsom vinterhaver mv. Langvarig udsættelse for direkte sollys kan forårsage misfarvning af overfladen grundet høj temperatur. I rum med store vindues- og dørpartier anbefales solafskærmning.

OPBEVARING OG AKKLIMATISERING

XpertPro VINYL CLICK skal akklimatiseres på stedet i mindst 48 timer. Rummet forventes tørt, godt ventileret og med en lufttemperatur mellem 18°C og 29°C og en minimum gulvtemperatur på 15°C. Temperaturen skal forblive inden for dette interval for hele monteringsperioden og mindst 48 timer efter monteringsafslutning.

MONTERING VED STORE VINDUESPARTIER

Ved montering af LVT i butikker og boliger, hvor der er store vinduespartier med direkte sollys hele dagen, og der IKKE er solfilm i vinduespartiet, vil det være en fordel at lime gulvet ned med en 2-komponent lim. Dette er for at undgå, at belægningen begynder at bulle. Montering af LVT GLUE DOWN i udestuer vil ikke anbefales, grundet temperatursvingninger og direkte sollys. LVT belægning vil med tiden stadigvæk mærkes af solen, som andre gulvbelægningsarter også bliver.

ARTIKELNUMMER, BATCHNUMMER OG FEJL

Kontroller om det leverede produkt er det korrekte produkt, farve, mønster og mængde inden montering, og i godt naturligt lys skal produktet kontrolleres for eventuelle synlige fejl. Hvis sådanne findes, skal du kontakte din forhandler.

Hver plank skal kontrolleres omhyggeligt inden montering og monter aldrig defekte produkter. Hvis produktet har visuelle defekter eller skader, skal du kontakte forhandleren. For at minimere skyggevariationen skal du blande og montere produktet fra flere forskellige pakker skiftevis.

FORBEREDELSE AF UNDERGULVE

XpertPro VINYL CLICK monteres som flydende gulv, og derfor skal undergulvet være jævnt (+/- 2mm på 2m).

1. Undergulvet skal være tørt, jævnt og fri for støv, opløsningsmidler, maling, voks, fedt, olie, asfalt tætningsmaterialer og andre uvedkommende materialer. Overfladen skal være hårdt og tæt, og fri for pulver eller afskalning.
2. Ny beton skal være helt tørt og fuldstændig afhærdet. Installatøren skal godkende undergulvet før monteringen.
3. Huller og andre ujævnheder spartles inden monteringen af gulvet.
4. Betongulve med gulvvarme er egnet undergulv, forudsat at temperaturen af gulvet ikke overstiger 27°C på noget tidspunkt. Gulvvarmen tændes før monteringen af gulvet for at fjerne resterende fugt.

FORBEREDELSE AF EKSISTERENDE GULVBELÆGNINGER

1. XpertPro LVT VINYL CLICK kan monteres på de fleste eksisterende hårde gulvbelægningsarter, forudsat at overfladen er glat, eller kan gøres glat.
2. Keramiske fliser bør spartles i fugerne, så det giver en glat og jævn overflade.
3. Tekstile belægningsarter og meget bløde underlag er IKKE egnet som undergulv. Rester af latex bagsider skal fjernes.

VÆRKTØJ

En god kniv - tromle 50 kg - vinkel målebånd -
kridtlinjemarkør med hvid kridt - blyant

MONTAGEVEJLEDNING

XpertPro VINYL CLICK må aldrig monteres med lim. Ved brug af lim bortfalder garantien. Gulvet må ikke fikseres til hverken undergulvet eller væggene. Afstanden til faste monteringer skal minimum være 8mm. Ved montering af skinner osv. skal der være en minimum 8mm fra skruer til gulvet. Ved rum på mere end 10x10m skal der monteres en delitions skinne.

1. Plankerne lægges i rummets længde retning.
2. Noten skæres af den første række og vendes ind mod væggen.
3. Gulvet monteres fra venstre mod højre, den første planke lægges så feren i både længde og bredde vender ud i rummet.
4. Monter den anden planke i den første række ved at vinkle endenoten i feren på den første planke. Fortsæt på samme måde med at montere yderligere planker langs den i første række.
5. Start den anden række med en planke, der er mindst 15cm kortere end den første planke i de første række (du kan benytte resten af den sidste planke i den første række). Derefter monteres denne første planke ved at indsætte den lange side noten i feren af planken i den første række.
6. Monter den anden planke i anden række ved at indsætte endenoten i den tidligere monteret planke.
7. Juster planken, så sidenoten er placeret lige over feren af planken i første række.
8. Forsigtig og med en 20-30 graders vinkel, skubbes noten ned i feren på første række. Det er nødvendigt at løfte det forgående gulv lidt for at få planken til at glide på plads.
9. De resterende planker monteres i rummet ved hjælp af samme teknik. Sørg for at holde den nødvendige luft til alle faste lodrette dele (som eksempelvis vægge, døre, kabinetter osv.).
10. Plankerne skæres let med en kniv, bare rids toppen af planken og knæk planken i to.

REPERATIONER

I det tilfælde at en XpertPro VINYL CLICK planke er beskadiget, skal du pille plankerne omhyggeligt op, indtil den beskadigede planke kan fjernes. Udskift den beskadigede planke med en ny og monter gulvet igen. Dette kan bedst betale sig at gøre, hvis den beskadigede planke ligger tæt ved væggene, ellers brug følgende metode.

1. Brug en skarp kniv og en lineal. Skær midten af den beskadigede planke ud, efterlad ca. 3cm hele vejen rundt.
2. Skær forsigtig fra de fire hjørner af planken i 45° til kanten af det udskåret hul.
3. Fjern resterne af den beskadigede planke.
4. Skær noten af den nye plankes lange og korte side, fjern desuden feren på den korte side.
5. Placer noget lærredstape (gaffa eller dobbelklæbende tape) på langs under feren på de planker, der lægger der i forvejen med klæbesiden opad. Plankerne må ikke klæbes til undergulvet.
6. Placer den nye planke ved at føre feren under noten på den tilstødende planke og skubbe ned på de øverige tre sider. Tape vil holde den nye planke på plads med de tilstødende planker. Pres de 3 sider godt ned i tæpen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit LVT VINYL CLICK gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona spray mop anbefales med Bona cleaner eller Bona Clean R 50/60. Rengør ikke dit gulv med slib-ende rengøringsmidler eller skurepulverede produkter. Ved grundrengøring anvendes: Bona Remove R.

Passende måtter ved indgangen anbefales til at samle snavs, sand og småsten.

Ofte flyttede møbler skal udstyres med filt puder for at undgå at ridse gulvet. Tunge møbler og apparater skal være udstyret med ikke-farvende store overflade gulvbeskyttere. Som eksempelvis kork.

Møbler med hjul skal være egnet til elastiske gulve.

Møbler bør aldrig trækkes over gulvet. Løft eller brug om nødvendigt bevægelige puder.

Ved kraftig vandpåvirkning og varmepåvirkning brug Bona Titan til fuldfladelimning.

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel. +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777